

# ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TORO LAWN GENIE

## POPIS SYMBOLŮ A FUNKCÍ

1. dny týdne – po nastavení je aktuální den graficky vyznačen. Taktéž se používá pro nastavení počátečních dnů pro každý program.
2. On - symbol „kohoutek“ se objevuje při nastavování spouštěcího času a když časovačem protéká voda.
3. Off - symbol „přeškrtnutý kohoutek“ se objevuje při nastavování vypínacího času a nebo když je časovač vypnut.
4. CLK - symbol je graficky znázorněn při nastavování aktuálního času.
5. AUTO – funkce automat - v tomto režimu je zobrazen běžný čas nebo právě probíhající dříve nastavený program.
6. PROG – v módu PROGRAMOVÁNÍ se objeví číslo na pravém kraji displeje.
7. MANUAL - když je mód aktivní, symbol je graficky znázorněn ( blikající ruka )
8. **FREQ.** – zobrazené číslo indikuje zvolený cyklus zalévacích dnů ( četnost zalévání ) :

1= zalévá denně	2= zalévá každý druhý den
3= zalévá každý třetí den	4= zalévá každý čtvrtý den
5= zalévá každý pátý den	6= zalévá každý šestý den
7= zalévá každý sedmý den	U= dle volby uživatele ( variabilní )
9. **PROG NO** – zobrazené číslo znázorňuje počet denních zalévání (1-6, vpravo dole )
10. **ON / OFF** – pro vypnutí mačkej klávesu opakovaně, dokud se neobjeví OFF.
11. **SET** – klávesa se užívá k nastavování hodin a minut u běžného času i u programování. Klávesou ENTER se volba potvrdí.
12. **SUMMER / WINTER** – přepíná letní / zimní čas
13. **MODE** – klávesa k výběru funkce. Po každém stisku se ukazatel posune o jednu polohu (funkci)
14. **ENTER** – klávesa k potvrzení a uložení zadaných dat.
15. Pokud je mód PROGRAMOVÁNÍ nečinný déle jak 1 minutu, přepíná se do funkce AUTO.
16. **Výměna baterií** – 2 min. po vyjmutí baterií bliká na displeji „PO“. Tato doba slouží k výměně, aniž by došlo ke ztrátě dat.

## INSTALACE BATERIÍ

1. Odstraňte kryt a vložte 3 alkalické baterie typu AA. Dbejte na správnou polaritu jak je vyznačeno nad krytem baterie.
2. Připněte kryt na časovač.
3. Po instalaci časovač automaticky spustí test stavu baterií ( **LOW BATTERY TEST** ).
4. Hodláte-li časovač delší dobu nepoužívat, nebo jsou-li baterie slabé, vyjměte je, abyste zabránili korozi.
5. Hodiny a programy musí být znovu zadány, pokud byly baterie vyjmuty déle než 2 minuty.

## NASTAVENÍ ČASU A DNE

1. Tiskněte **MODE** dokud se ukazatel nezastaví nad ikonou hodin. Nyní bliká ukazatel dní. Nastavte den pomocí **SET** a potvrďte **ENTER**.
2. Pomocí **SET** nastavte hodiny a stiskněte **ENTER**, pak minuty, stiskněte **ENTER** a čas je nastaven.

## NASTAVOVÁNÍ PROGRAMŮ

Časovač lze nastavit tak, aby zaléval každý den, nebo každý druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý nebo sedmý den. Přejete-li si nastavit svůj specifický plán, nastavte U. Pro každý den lze nastavit až 6 zalévání.

1. Pomocí MODE přepněte na P. Nyní bliká číslo 1. Pomocí SET zvolte cyklus zalévacích dnů 1 až 7 (U) a potvrďte ENTER.
2. Pod číslem frekvence začne blikat číslo 1 spolu s ikonou začátku zalévání. Stiskem ENTER aktivujete hodiny. Pomocí SET a ENTER nastavte hodiny a minuty začátku zalévání a potom konce zalévání. Po nastavení obou časů začne na displeji automaticky blikat číslo o jedno vyšší. Nyní můžete nastavit další zalévání během jednoho dne v rámci zvoleného cyklu, nebo ukončit nastavování přepnutím do režimu AUTO pomocí tlačítka MODE.
3. Pokud zvolíte cyklus „U“, pomocí SET měníte jednotlivé dny a pomocí ON /OFF (+ / -) je aktivujete či vypnete. Pak nastavte počátek a konec zalévání dle bodu 2.

## MANUÁLNÍ ZALÉVÁNÍ

Pomocí MODE přepněte na MANUAL. Na displeji se objeví OFF a blikající symbol ruky. Stiskněte ON / OFF pro začátek zalévání. Pro vypnutí stiskněte ON / OFF opakovaně, dokud se na displeji neobjeví OFF. Také můžete zvolit délku manuálního zalévání. Ta je přednastavená na 8,7,6,5,4,3,2,1 hodinu nebo 45,30,15,10 a 5 minut. Všechny tyto doby jsou seřazeny sestupně za sebou, přičemž jako první se vždy po přepnutí do MANUAL objeví OFF, poté ON a dále následují zmíněné hodnoty. Vyberete-li např. 15min., po uplynutí této doby se zalévání vypne a zůstává v režimu MANUAL.

## KONTROLA PROGRAMU

Pomocí MODE přepněte na PROG. Opakovaný stisk ENTER prochází celý program. Pomocí MODE se vraťte do AUTO.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Prázdný displej – vyměňte nebo zkontrolujte stav a polaritu baterií.
2. Systém nezalévá v nastavený čas - nastavený den není shodný s aktuálním dnem
  - neúplně zadaná data
  - časovač mohl být deaktivován a data ztraceny
  - přívod vody je uzavřen
  - slabé baterie